





הוראות בטיחות:

- הגובה ניתן לכיוון מ-122 ס"מ ל-137 ס"מ.
- את המדרגות יש להתקין בהתאם להוראות היצרן.
- לאדם אחד מותר להימצא על המדרגה בכל פעם.
- עמדו תמיד עם הפנים לכיוון המדרגה לשם כניסה או יציאה מבריכת השחייה.
- אין לקפוץ או לצלול מהמדרגה.
- אין לשחות מאחורי או סביב המדרגה.


הכלים הדרושים להתקנה:

מקדחה	מקדחת ביט 1/8"	ביט כוכב	פטיש עץ	שק חול 23 KG



מספר חלק	תיאור	BC1501
1	לוחות צדדיים	2X
2	מדרגות	1X
3	מדרגות	2X
4	מעקה מיקום	1X
5	מגבהים	4X
6	מכסי נעילה	16X
7	עמוד	2X
8	עמוד ארוך	2X
9	מעקה ידני	2X
10	מחבר משטח עץ	2X
11	מדרגות	1X
12	בורג ST5.5X30	4X
13	בורג ST5.5X20	16X

הרכבה



הרכבה

