





BC1501

הוראות בטיחות:


- גובה המדרגות ניתן לכיוון (122 ס"מ ועד 137 ס"מ)
- את המדרגות יש להתקין בהתאם להוראות היצרן.
- לאדם אחד מותר להימצא על המדרגה בכל פעם.
- עימדו תמיד עם הפנים לכיוון המדרגה לשם כניסה או יציאה מבריכת השחייה.
- אין לקפוץ או לצלול מהמדרגה.
- אין לשחות מאחורי או סביב המדרגה.

הכלים הדרושים להתקנה:


מקדחה	מקדחת ביט 1/8"	ביט כוכב	פטיש עץ	שק חול




מספר חלק	תיאור	כמות
1	לוחות צדדיים	4X
2	מדרגות	6X
3	מדרגות	2X
4	לוח תמיכה	6X
5	לוח תמיכה	2X
6	מעקה חיבור	2X
7	שער	1X
8	מגבהים	8X
9	מכסי נעילה	32X
10	בסיס	4X
11	עמוד	4X
12	עמוד ארוך	4X
13	מעקה ידני	4X
14	מדף מיקום	2X
15	מדרגות	1X
16	עמוד בריח	1X
17	עמוד ציר	1X
18	בורג ST4.8X20	121X
19	מסגרת מיקום	2X
20	חלק תומך	4X








הרכבה



הרכבה



הרכבה

25  התקינו את המעבר	26  התקינו את המעקים	27  התקינו לוח תמיכה קטן לדלת	28  השתמשו בברגים לקיבוע
29  באותה דרך התקינו את לוחות התמיכה האחרים	30  אבטחו בעזרת כל הברגים	31  התקינו את מכלול בריח השער 	