

שטיחון חימום סולארי

לבריכות עיליות
דגם SHM-1004

קרא ושמור הוראות אלה לשימוש עתידי

אם תיתקל בבעיה במוצר Infinity Sun שלך, אל תחזיר את המוצר למקום הרכישה. כל תביעות האחריות חייבות להתבצע ישירות מול Infinity Sun, טל': 073-7055692. לפני שתיפנה לשירות הלקוחות, עיין תחילה במדריך לפתרון בעיות במדריך למשתמש, או עיין בשאלות הנפוצות בכתובת www.infinity-sun.co.il. אם עדיין אין באפשרותך לתקן את הבעיה, צור קשר עם שירות הלקוחות של Infinity sun, בכתובת שמצויה בנספח. ודא מראש כי סוג המוצר והקבלה שלך בהישג יד. נציגי שירות הלקוחות שלנו יסייע לך בפתרון הבעיה. ייתכן שתבקש להחזיר את המוצר כולו או חלקו לבדיקה ו / או תיקון. אל תחזיר מוצר כלשהו ל-Infinity sun, ללא מספר אישור החזרה.

הוראות בטיחות חשובות

בזמן התקנת או שימוש המוצר, יש לעקוב אחר אמצעי זהירות בסיסיים

קרא ועקוב אחר המידע וההוראות

שמור לשימוש עתידי. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול להוביל לפגיעה חמורה או מוות של משתמשים, בעיקר של ילדים

אזהרה

1. אזהרה – על מנת להפחית את הסיכון לפציעה, אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר זה, אלא אם הם מפורקים מקרוב בכל עת על ידי מבוגר המסוגל לתת סיוע לילד במצוקה.
2. שמור הוראות אלה.










פירוק ואיחסון

1. ראשית, נתק את משאבת הסינון. טובב את ידית שסתום הבקרה כדי למנוע את זרימת המים אל השטיחון.
2. יישם לאחור את שלבי ההתקנה (מהסוף להתחלה) לניתוק צינורות המים מהשטיחון.
3. חבר מחדש את צינור המים מיציאת המשאבה אל מתאם היניקה של הבריכה.
4. סחט את המים מהשטיחון.
5. נקה וייבש את כל החלקים לפני האחסון.

תחזוקה


1. בדוק את חיבורי הצינור כדי לוודא שאין דליפת מים.
2. מומלץ לעקוף את זרימת המים לשטיחון כאשר המים הגיעו למפרטורה הרצויה.

רשימת חלקים


								
שטיחון חימום טולארי	1. שסתום בקרה	2. מתאים צינור	3. מפרק מתאם	4. מהדק צינור	5. צינור 3.81 ס"מ	6. צינור שקוף	7. מהדקים 4X250 מ"מ	8. מתאם אוניברסלי
גודל בריכה	חלק	יח'	חלק	יח'	חלק	יח'	חלק	יח'
P5E004000099	P5E133000E01	1	P58PF5620P01	2	P58PF5880E01	2	P5842504500A	4
					P58150054W01	2	P5E3141216C1	2
							P5E044003BK3	4
								P58003689W05
								2

הוראות התקנה


לפני הרכבת המכשיר, אנא הקדש כמה דקות לקריאת התוכן והכרת החלקים.




3. הכנס את מפרק מתאם (3) אל פתח כניסת ויציאת המים של השטיחון. הדק אותם עם מכסי ההברגה.




2. פרוס את השטיחון עם החזק הגדמי כלפי מעלה על משטח שטוח וללא מכשולים.




1. הוצא את כל החלקים מן האריזה.




6. הדק את קצוות צינורות השקופים עם המפרקים המתאמים (3) בעזרת המהדקים (7).




5. הכנס את הקצה השני של הצינורות השקופים (6) אל שסתום הבקרה (1).




4. הכנס את צינור שקוף אחד (6) לכל מפרק מתאם (3).




9. מקם את השטיחון לצד המשאבה עם חשיפה מירבית לשמש ישירה.




8. הכנס את צינור ה-3.81 ס"מ (5) אל שסתום הבקרה (1). הדק את מהדקי הצינורות (4).




7. הדק את קצוות הצינורות השקופים עם שסתום הבקרה (1) בעזרת המהדקים (7).




12. הוצא את הצינור המחובר בין פתח הבריכה ובין פתח המשאבה. שמור לשימוש עתידי.




11. הפסק את אספקת המים ע"י שימוש בפנק השירות או שסתומי ההפסקה (על פי הוראות במשריך הבריכה).




10. כבה את משאבת הסינון ע"י לחיצה על כפתור ההפעלה שלו או ע"י ניתוק מהחשמל (על פי הוראה במדריך המשאבה).




15. הכניסו את מתאמי הצינורות (2) אל המתאמים של פתח הבריכה ופתח המשאבה. הכנס את צינורות השטיוחן (5) אל מתאמי הצינורות בפתח הבריכה ובפתח המשאבה. הדק את מהדקי הצינורות (4).




14. חבר את אחד הצינורות של השטיוחן (5) אל פתח הבריכה ואת הצינור השני (5) אל כניסת פתח המשאבה. הדק את מהדקי הצינורות (4).



13. במידה ומתאמי הבריכה והמשאבה הינם בקוטר 3.81 ס"מ, פנל על פי שלב 14.
14. במידה ומתאמי הבריכה והמשאבה הינם בקוטר 3.175 ס"מ, פנל על פי שלב 15.
15. במידה ומתאמי הבריכה והמשאבה הינם ע"י הברגה במידה 3.81 ס"מ, פנל על פי שלב 16.



17. סובב את ודנית של שסתום הבקרה (1) כדי לחרוס את המים במזון החימום סולארי במהלך שעות היום. בלילה, שנה את כיוון ודית המים כך שיעקפו את שטיוחן החימום הסולארי.



16. חבר את המתאמים האוניברסליים (8) אל פתח הבריכה ואל פתח המשאבה. חבר את הצינורות של השטיוחן (5) אל המתאמים האוניברסליים (8) שבפתח הבריכה ובפתח המשאבה.